

PRIMO

Distributeur d'eau à chargement par le bas

Modèle # 601160



AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET COMPRENDRE LE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Voyants – Le voyant vert au-dessus de l'icône ON indique que le distributeur est branché. Le voyant vert au-dessus du flocon de neige indique que l'appareil est en train de refroidir l'eau. Le voyant vert au-dessus des lignes ondulées indique que l'appareil est en train de chauffer l'eau. Le voyant rouge clignotant au-dessus de l'icône de bouteille indique que la bouteille est vide.

Lever de distribution d'eau froide – Appuyez sur le levier de distribution d'eau froide au moyen du contenant afin de faire couler l'eau. Relâchez-le pour arrêter l'écoulement.

Hot Levier d'eau chaude avec dispositif de sécurité pour les enfants – Poussez le bouton rouge et appuyez sur le levier pour distribuer de l'eau. Relâchez-le pour arrêter l'écoulement.

Veilleuse à DEL – Située entre les becs verseurs. Pour les conditions à faible éclairage.

Sonde – Située à l'intérieur du meuble. La sonde est reliée à la bouteille afin de pomper l'eau dans les réservoirs d'eau chaude et d'eau froide.

Support à sonde – Située à l'intérieur du meuble, sur la partie supérieure de la porte. Placez la sonde sur son support afin qu'elle reste propre lorsque vous remplacez la bouteille.

Plateau d'égouttage et grille avec indicateur – Lavables au lave-vaisselle. Insertion et retrait faciles. Le voyant rouge du plateau s'allume en continu lorsque ce dernier est plein et qu'il doit être vidé.

Bouteille d'eau – Non incluse. Utilisez des bouteilles de 11,36 L, 15,14 L ou 18,93 L. Visitez www.PrimoWater.com pour trouver un distributeur d'eau Primo près de chez-vous.

Interrupteurs pratiques – L'arrière de l'appareil présente (3) interrupteurs pratiques.

- **Veilleuse** – Correspond à l'interrupteur bleu complètement à gauche. Vous pouvez choisir de mettre l'interrupteur de la veilleuse à la position ON ou OFF.

- **Interrupteur de chauffage et de refroidissement** – L'interrupteur rouge commande l'arrêt du chauffage. L'interrupteur vert commande l'arrêt du refroidissement.

Glissez la bouteille dans le meuble et refermez la porte. **Avis : L'appareil ne distribuera pas d'eau froide si cet interrupteur n'est pas activé.**

Activation de l'interrupteur d'eau froide

Poussez sur la partie supérieure de l'interrupteur vert (ON) afin qu'il se trouve en position de refroidissement. Si vous ne souhaitez pas avoir de l'eau froide, laissez l'interrupteur à la position OFF (la partie inférieure de l'interrupteur est enfoncée).

Activation de l'interrupteur d'eau chaude

Avis : L'appareil ne distribuera pas d'eau chaude si cet interrupteur n'est pas activé.

Poussez sur la partie supérieure de l'interrupteur rouge afin qu'il se trouve en position de chauffage (ON). Si vous ne souhaitez pas avoir de l'eau chaude, laissez l'interrupteur à la position OFF (la partie inférieure de l'interrupteur est enfoncée).

Activation de la veilleuse

Pour activer la veilleuse, poussez la partie supérieure de l'interrupteur bleu (ON). Le voyant DEL derrière le distributeur central s'allumera. Si vous ne souhaitez pas allumer la veilleuse, laissez l'interrupteur à la position OFF (la partie inférieure de l'interrupteur est enfoncée).

Inscription au Club Primo

Pendant que vous attendez que l'eau soit à la bonne température, prenez le temps d'inscrire votre appareil. Ainsi, il sera plus facile d'obtenir de l'assistance en cas de besoin. Visitez www.PrimoWater.com et cliquez sur Club Primo.

FONCTIONNEMENT

Ce distributeur d'eau a été testé et désinfecté avant d'être emballé et transporté. Toutefois, en raison du transport, il peut y avoir présence de poussière et de mauvaises odeurs dans le réservoir et les conduites. Pour éliminer la poussière et les odeurs, jetez au moins 946,35 ml d'eau avant d'en consommer.

Distribution d'eau froide (de 3 à 10 °C)

Capacité du réservoir : 3,6 L, débit : 35 ml par seconde/1,5 L par heure

L'eau atteindra sa température la plus froide une heure après le réglage. Pendant cette période, le compresseur fonctionnera continuellement. Cela est normal.

1. Placez une bouteille, un verre, un pichet ou une casserole sous le distributeur.
2. Appuyez sur le levier de distribution d'eau froide au moyen du contenant afin de faire couler l'eau.
3. Relâchez le dispositif de distribution d'eau lorsque vous avez assez d'eau.

AVERTISSEMENT ET MESURES DE SÉCURITÉ

Afin de réduire les risques de blessure et d'endommagement de l'appareil, l'utilisateur doit lire et comprendre le guide d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Les modèles munis d'un chauffe-eau distribuent de l'eau très chaude. Une mauvaise utilisation risque de causer des blessures.

Lorsque vous utilisez le distributeur d'eau, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

- Le distributeur doit être installé conformément aux instructions du présent manuel avant d'être utilisé.
- L'appareil est conçu pour distribuer de l'eau seulement. NE l'utilisez PAS avec d'autres liquides. NE l'utilisez PAS à une autre fin. N'utilisez jamais de liquides dans le distributeur qui ne sont pas sûrs pour la bouteille du point de vue microbiologique.
- Pour un usage à l'intérieur seulement. Placez le distributeur d'eau dans un endroit sec et à l'abri du soleil. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur.
- Installez le distributeur sur une surface plane et de niveau.
- N'installez PAS le distributeur dans un endroit confiné ni dans un autre meuble.
- N'utilisez PAS le distributeur en présence de vapeurs explosives.
- Positionnez le distributeur de sorte que le dégagement de l'appareil, à l'arrière et de chaque côté, soit d'au moins 10,16 cm. Ce dégagement est essentiel pour permettre une circulation adéquate d'air.
- Le distributeur est conçu pour être branché sur une prise correctement mise à la terre.
- N'utilisez pas de rallonge électrique pour brancher votre distributeur d'eau.
- Agrippez fermement la fiche et retirez-la de la prise en la tenant bien droite. Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation.
- Cessez toute utilisation si le cordon est usé ou endommagé.
- Afin d'éviter tout choc électrique, n'immergez PAS le cordon d'alimentation, la fiche ou toute partie de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Vérifiez que le distributeur est débranché avant de le nettoyer.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans une supervision directe. Débranchez l'appareil afin de prévenir les utilisations non supervisées par des enfants.
- N'utilisez pas le distributeur d'eau chaude si la bouteille est vide.
- L'entretien doit être effectué seulement par un technicien qualifié. Pour communiquer avec le service à la clientèle, téléphonez au 866 429-7566.



Distribution d'eau chaude (de 80 à 92 °C)

Capacité du réservoir : 1 L, débit : 35 ml par seconde/4,5 L par heure

ATTENTION : Cet appareil distribue de l'eau chaude à une température pouvant causer de graves brûlures. Évitez tout contact direct avec l'eau chaude. Tenez les enfants et les animaux familiers à distance de l'appareil. Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans une supervision directe. Débranchez l'appareil afin de prévenir les utilisations non supervisées par des enfants.

De l'eau chaude pourra être distribuée de 15 à 20 minutes après le réglage de l'appareil.

1. Placez une bouteille, un verre, un pichet ou une casserole sous le distributeur.
2. Maintenez le bouton rouge enfoncé et appuyez sur le levier de distribution d'eau au moyen d'un contenant afin de faire couler l'eau.
3. Relâchez le dispositif de distribution d'eau lorsque vous avez assez d'eau.

ENTRETIEN

Optimisation du goût, du rendement et de la salubrité :

1. Nettoyez le meuble, les commandes et la sonde. Utilisez un linge doux et un désinfectant de qualité alimentaire ou de l'eau de Javel.
2. Videz le plateau d'égouttage et nettoyez-le, ainsi que la grille et le flotteur, au besoin.
3. Afin de réduire les dépôts de minéraux, qui risquent de boucher les conduites, de causer de mauvaises odeurs et d'affecter le goût de l'eau, n'utilisez que des bouteilles d'eau purifiée Primo de haute qualité.

REMPACEMENT DES BOUTEILLES

Un voyant rouge clignotant vous avertit lorsque la bouteille est vide. Remplacez alors la bouteille aussi tôt que possible.

ATTENTION : Ne faites pas couler l'eau chaude, fraîche ou froide si le voyant rouge clignote, car le réservoir risque de se vider, ce qui peut causer une surchauffe du distributeur d'eau.

1. Ouvrez la porte du refroidisseur d'eau et faites glisser la bouteille hors du meuble.
2. Retirez la sonde de la bouteille vide. Placez la sonde sur son support.
3. Mettez la bouteille vide de côté.
4. Apportez une nouvelle bouteille à proximité du meuble. Retirez complètement le bouchon de plastique de la bouteille. Essayez l'extérieur de la nouvelle bouteille à l'aide d'un linge.
5. Remplacez la sonde dans la bouteille. Faites glisser le collier vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Poussez la tête vers le bas jusqu'à ce que le tube atteigne le fond de la bouteille.
6. Glissez la bouteille dans le meuble et refermez la porte.

GARANTIE LIMITÉE

Primo Water Corporation (le Fournisseur) garantit ce produit et l'ensemble de ses pièces contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, à condition qu'il soit assemblé et utilisé conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le Fournisseur peut exiger une preuve raisonnable de la date d'achat de la part du détaillant ou du distributeur; veuillez donc conserver votre reçu ou votre facture. La présente garantie limitée ne couvre que les réparations ou le remplacement des pièces ayant été soumises à des conditions normales d'utilisation et de service, et que le Fournisseur juge défectueuses après les avoir examinées. Avant de retourner une pièce, communiquez avec le service à la clientèle du Fournisseur aux coordonnées indiquées ci-dessous. Si, après examen, le Fournisseur juge le produit défectueux et approuve la réclamation, il remplacera la pièce défectueuse sans frais. Vous devrez vous acquitter du paiement préalable des frais d'expédition des pièces défectueuses. Le Fournisseur fera parvenir des pièces de rechange à l'acheteur initial, fret ou port payé.

Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts causés par un accident, un usage abusif ou inapproprié, une modification, une installation ou un entretien inadéquat, une réparation effectuée par vous ou une tierce partie, ou la non-observance des instructions du présent guide d'utilisation quant à l'entretien régulier. La garantie limitée ne couvre pas non plus les dommages causés au fini après l'achat, par exemple les égratignures, les bosses, la décoloration ou la rouille.

La présente garantie limitée prévaut sur toute autre garantie expresse. Le Fournisseur décline toute responsabilité quant aux produits achetés de vendeurs autres que les détaillants et distributeurs autorisés. LE FOURNISSEUR DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN OUTRE, LE FOURNISSEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS L'ACHETEUR ET TOUT TIERS QUANT AUX DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Le Fournisseur n'assume aucune responsabilité quant aux dommages causés par des tiers. Cette garantie limitée confère à l'acheteur des droits précis. Il est possible que l'acheteur dispose également d'autres droits, qui varient selon l'endroit où il habite. Certaines législations ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, ou les limitations quant à la durée d'une garantie, de sorte que les exclusions et les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas.

Primo Water Corporation
101 N Cherry St., Suite 501
Winston-Salem, NC 27101
866-429-7566
www.PrimoWater.com

DÉPANNAGE

Présence de fuite d'eau.

- Débranchez le distributeur, retirez la bouteille et composez le 1 866 429-7566 pour de l'assistance.

Absence d'eau en provenance du bec verseur.

- Assurez-vous que la bouteille n'est pas vide. Si c'est le cas, remplacez-la.
- Assurez-vous d'appuyer complètement sur les boutons de commande.

L'eau froide n'est pas froide.

- Il est nécessaire d'attendre jusqu'à une heure après le réglage de l'appareil pour avoir de l'eau froide.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise de courant.
- Vérifiez que le dégagement du distributeur, à l'arrière et de chaque côté, est d'au moins 10,16 cm afin d'assurer une bonne circulation d'air.
- Assurez-vous que l'interrupteur vert à l'arrière du distributeur est à la position ON.
- Si l'eau n'est toujours pas froide, veuillez composer le **1 866 429-7566**.

L'eau chaude n'est pas chaude.

- Il est nécessaire d'attendre de 15 à 20 minutes après le réglage de l'appareil pour avoir de l'eau chaude.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise de courant.
- Assurez-vous que l'interrupteur rouge à l'arrière du distributeur est à la position ON.

La veilleuse ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise de courant.
- Assurez-vous que l'interrupteur de la veilleuse à l'arrière du distributeur est à la position ON.

Le distributeur est bruyant.

- Assurez-vous que le distributeur est de niveau.

Pour des directives supplémentaires et des vidéos d'entretien et d'utilisation pour votre refroidisseur d'eau, visitez www.primowater.com (site en anglais). Suivez le lien Customer Care et cliquez sur FAQ. Ou encore composez le **1 866 429-7566** pour obtenir de l'assistance.